

Le Tableau de Bord recueille l'information de vos Automates Programmables, vous les présente en temps réel et les sauvegarde sur base de données pour la génération de rapports, tous aussi détaillés, par période.

Ce produit est présentement en test et sera disponible en Novembre 2007


Nos utilisateurs du Tableau de Bord :
- **Domtar Elk Lake**

Opertech inc.
106, ch. Baie des Outardes
St-Marc-de-Figuery, Québec J0Y 1J0

T: 1 819 444 7553
F: 1 819 727 4285
guy.gingras@opertech.ca







TABLEAU DE BORD POUR USINE DE RABOTAGE





Notre Tableau de Bord pour usine de rabotage vous offre un accès constant à l'information pertinente sur les opérations de votre usine :

- **Ratio d'efficacité**
- **Analyse de la longueur maître**
- **Analyse longueur et grade**
- **Détails des arrêts de production**
-



Zoom sur l'item de l'usine avec encore plus d'informations pertinentes disponibles...

Des tableaux, des graphiques, un accès simple et efficace à une information pertinente.



Configuration de produits

Information de base

Épaisseur 2 Largeur 4 Code 0

Description 2x4 Standard

Longueur nominale = 1/10 pouce

	Lg1	Lg2	Lg3	Lg4	Lg5	Lg6	Lg7	Lg8	Lg9	Lg10
Description	9	10	12	14	16					
Longueur nominale	950	1200	1440	1680	1920					
PMP	5333	6667	8000	9333	10667					
Calcul PMP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nb. pièces / paquets	588	588	588	588	588					
Pièces / minute	120	120	120	120	120					
Code Ptc	2401	2402	2403	2405	2406					

Information Produits

	Lg1	Lg2	Lg3	Lg4	Lg5	Lg6	Lg7	Lg8	Lg9	Lg10
Description	6	7	8	10	12	14	16			
Longueur nominale	720	840	960	1200	1440	1680	1920			
PMP	4000	4667	5333	6667	8000	9333	10667			
Calcul PMP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nb. pièces / paquets	588	588	588	588	588	588	588			
Pièces / minute	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417			
Code Ptc	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417			

Description	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5	Grade 6	Grade 7	Grade 8
Inclus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Code Ptc	241	242	243	244	245	246	247	248

Calcul des PMP

Accepte Annule Applique

A la fin du quart de travail, un rapport unique regroupe tous vos rapports courants.

Ce rapport est généré en format PDF, sauvegardé sur votre serveur pour être accessible directement de vos postes de travail.